

作品見本



材料見本



※接着芯を使用する場合は表地と同じ大きさに裁断してから表地の裏にアイロンで貼ります



①本体、底の裏に芯を貼る
本体にポケットを付ける



②本体と裏地のタックをそれぞれ
たたみ仮止めする（2組作る）



③本体と裏地を中表に合わせて口を
縫う（2組作る）



④③を広げて本体どうし、裏どうしを
中表に合わせて脇を縫う
（裏地の片側に返し口をあけておく）



⑤本体と裏地にそれぞれ底をつける



⑥表に返して、口を出来上がりに折り
手紐を付け位置にませ口にステッチ
する



⑦底板を全体で0.5cm小さく切り
両面テープを貼る



⑧本体底の裏側に貼り付ける



⑨返し口を縫う